

# 目录

第一章 S3 II 全功能 RTK 简介.....	1
1.1 引言 .....	1
1.2 产品特点 .....	1
1.3 使用和注意事项 .....	2
第二章 S3 II 测量系统.....	3
2.1 S3 II 主机.....	3
2.1.1 主机外型.....	3
2.1.2 底部接口.....	3
2.1.3 控制面板.....	5
2.1.4 模式查看和切换.....	6
2.1.5 主机自检.....	6
2.2 手簿 .....	7
2.2.1 外部特征.....	7
2.2.2 键盘及功能.....	9
2.2.3 手簿接口.....	10
2.2.4 TF 卡和 SIM 卡的安装.....	10
2.2.5 手簿配件.....	11
2.3 外挂电台 .....	12
2.3.1 电台外型.....	12
2.3.2 电台接口.....	12
2.3.3 功能及操作说明.....	12
2.3.4 电台配件.....	13
2.4 主机配件介绍.....	14
2.4.1 仪器箱 .....	14
2.4.2 充电器 .....	15
2.4.3 UHF 差分天线.....	15
2.4.4 七芯串口线.....	15
2.4.5 其他配件.....	16

第三章 外业测量.....	17
3.1 静态测量.....	17
3.1.1 静态测量简介.....	17
3.1.2 静态测量作业步骤.....	17
3.1.3 GPS 控制网设计原则.....	18
3.1.4 数据采集方式.....	18
3.2 RTK 动态测量（电台）.....	19
3.2.1 基准站架设.....	19
3.2.2 启动基准站.....	19
3.2.3 移动站架设.....	19
3.2.4 设置移动站.....	20
3.3 RTK 动态测量（网络）.....	20
3.3.1 基准站和移动站的架设.....	20
3.3.2 移动站的设置.....	20
第四章 WebUI 应用.....	21
4.1 位置状态.....	22
4.2 设置.....	22
4.3 下载.....	23
4.4 管理.....	23
4.4.1 仪器注册.....	24
附录 1 S3 II 主机技术指标.....	25
附录 2 P9A 技术指标.....	27
附录 3 电台出厂设置.....	29

# 第一章 S3 II 全能 RTK 简介

## 1.1 引言

欢迎使用广州思拓力测绘科技有限公司的产品。作为一个领先的 GNSS RTK 仪器生产商，公司致力于提供最先进的 GNSS 测量工具。

本说明书适用于 S3 II 系列产品，针对如何安装、设置和使用 RTK 系统作业进行讲解。即使您使用过本公司其他型号的 RTK 产品，但为了得到更好的使用体验，建议您在使用前仔细阅读本说明。

S3 II 是思拓力品牌一款超小型化 GNSS 接收机，采用全新外观设计，镁合金结构，同时支持北斗、GPS、GLONASS 以及伽利略卫星系统，满足现代测量的精度要求，能够提供可靠的测量成果和友好的用户操作，为您带来至臻完美的用户体验。

## 1.2 产品特点

- 全星座系统，支持北斗、GPS、GLONASS、伽利略等卫星导航系统
- 便捷小巧，高度集成一体化
- 防水、防尘、防震设计
- 内置组合天线，零相位中心差
- 板载 8G 内存
- 全封闭内置智能锂电池，强大的续航能力，使用时间超过 10 小时

## 1.3 使用和注意事项

**运输** :在仪器的运输途中，确保仪器及其配件被合理安置在专业的仪器箱里，防止撞击和震动对仪器造成直接伤害；特别注意的是，S3 II 设备内含不可拆卸锂

离子电池，在运输时，需要确保遵守相关国家和国际法规。

存储：存储仪器时需要严格遵照温度限制；存储前应将设备电池放电至 30% 以下；存储完后再次使用之前应当对设备再次进行充电；在存储和使用前应保持仪器干燥；建议在干燥的环境下存储并将温度设置在合理范围，以减少电池的自放电。

清洁和风干：使用干净柔软不起毛的布对仪器表面进行清洁，若有需要，可用布沾取干净的水或者纯酒精擦拭清洁；在各种天气情况下，外业操作回来后，都应该在温暖的、干燥的地方打开仪器箱，从中取出手簿和接收机，待其风干后，再装箱；保证各种连接器插头干净、干燥，在接口干燥的情况下方可盖上防尘帽。

## 第二章 S3 II 测量系统

S3 II 测量系统主要由主机、手簿、电台、配件四大部分组成，下面分别对四个部分进行介绍。

### 2.1 S3 II 主机

#### 2.1.1 主机外型

主机尺寸为 146mm\*146mm\*76mm，重 1.2kg，外部形状如图 1、图 2 所示。主机前侧为控制面板，由一个电源按键和四个指示灯组成。主机底部为 UHF 天线以及有线电缆接口。



图 1



图 2

#### 2.1.2 底部接口

仪器底部标签上贴有主机序列号，底部接口如图 3 所示，其上覆盖的防护塞

用于外部接口的防尘、防水。



图 3 主机底部

TNC 接口：连接内置电台天线。

二针雷莫接口：为内置电池充电，连接适配器。

五针雷莫接口：用于连接外置电源及外挂电台。

七针雷莫接口：用于连接 PC 或手持设备，USB+串口。

### 2.1.3 控制面板

控制面板如图 4 所示。



图 4 控制面板

电源键和指示灯的功能说明如表 1 所示。

表 1 指示灯功能说明

指示灯	状态及含义	详细说明
<p>电源</p> 	<p>常亮：电量正常；</p> <p>快速闪烁（1S）：设备低电量（电量不足 10%）；</p> <p>慢速闪烁(3S)：设备正在充电。</p>	<p>当 S3 II 接收机启动后, 电源指示灯就会被点亮。根据电源电量的不同, 电源指示灯的点亮情况分为以下 3 种：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 绿色常亮：电源供电充足时；</li> <li>2、 快速闪烁：设备电量低于 10%时, 电源指示灯将每一秒点亮一次。</li> <li>3、 慢速闪烁：设备正在充电时, 电源指示灯将每三秒点亮一次。</li> </ol> <p>提示：通常状况下, 当电源指示灯快速闪烁时, 接收机的内置电源还可以持续工作大约 1 小时。该指示灯为内置电源和外接电源公用的指示灯, 当接收机连接外接电源时, 电源指示灯自动显示为外接电源工作状态。</p>
<p>卫星</p> 	<p>常亮：固定解状态；</p> <p>闪烁：单点解状态；</p> <p>熄灭：无效解状态。</p>	<p>该卫星灯显示接收机锁定卫星的颗数：1、当接收机锁定一颗以上卫星时, 将每隔 30 秒开始闪烁一个循环, 其中闪烁的次数就是该接收机锁定卫星的颗数。</p> <p>2、当接收机没有锁定卫星时, 卫星灯不亮。</p>
<p>数据链</p> 	<p>闪烁：数据传输正常。</p>	<p>当接收机开始传输或者接收数据时, 该灯将开始间隔闪烁。</p>
<p>WiFi</p> 	<p>常亮：WiFi 功能打开；</p> <p>熄灭：WiFi 功能关闭。</p>	<p>当 WiFi 开启时, 指示灯显示为绿色；当 WiFi 关闭时, 指示灯不亮。</p>
<p>蓝牙</p> 	<p>常亮：有设备连接蓝牙；</p> <p>闪烁：有设备连接且传输差分数据；</p> <p>熄灭：无设备连接。</p>	<p>当接收机与手簿（或其他设备）通过蓝牙连接时, 蓝牙灯将被点亮并显示蓝色。当接收机没有使用蓝牙时, 蓝牙指示灯不亮。</p>

## 2.1.4 模式查看和切换

### a. 模式查看

开机状态下，轻按电源键，语音播报当前工作模式及数据链。

### b. 模式切换

主机开机后，通过手簿（或其他设备）与主机进行连接，从而对主机工作模式进行设置和切换，具体操作步骤见《工程测量软件 SurPad 3.0 (Android 版本) 使用说明书》。

## 2.1.5 主机自检

自检功能主要是提前预知接收机各个模块是否工作正常。当 S3 II 接收机的指示灯不亮或者有模块不能正常工作时，您可以使用自检功能来检测接收机。

S3 II 接收机自检部分包括 GNSS、电台、WiFi、蓝牙 4 个部分，自检过程中会有语音播报检测结果。自检操作和结果显示如下：

- a. 接收机在开机状态下，长按电源键直至语音播报“是否关闭设备”后松开电源键，再次长按电源键直到听到一声蜂鸣声，同时语音播报“开始自检”后松开按键，松开按键后接收机进入自检状态（新机最好自检一次）。
- b. 在接收机自检过程中，每检好一个模块会有语音播报检验结果。若模块检验成功，语音播报“成功”且指示灯常亮直至自检完毕。若有模块自检失败，语音播报当前模块自检失败，模块指示灯会持续闪烁，蜂鸣器连续鸣叫，直到用户重启接收机。自检过程大约持续 1 分钟。如果出现自检失败的现象，请联系当地经销商。
- c. 如果各个模块的指示灯亮而不闪，并且会有语音播报各个模块正常工作

(比如“自检 GPS 成功”), 则表示各个指示灯所代表的模块能正常工作。

接收机在全部自检完成后, 开始正常工作。

## 2.2 P9A 手簿

P9A 数据采集手簿长 192.0MM,宽 93.5MM,厚 43.0MM。采用全数字字母多功能物理键盘, 以 Android 5.1 为操作系统, 同时支持 WiFi、蓝牙、移动网络通讯, 在数据通讯中有着广泛的应用。

### 2.2.1 外部特征

手簿正面、背面以及侧面分别如图 5、图 6 和图 7 所示。



图 5 手簿正面



图 6 手簿背面



图 7 手簿侧面

## 2.2.2 键盘及功能

手簿键盘如图 8 所示。



图 8 手簿键盘

键盘主要按键功能说明如表 2 所示。

表 2 键盘功能说明

按键	功能
Fn 键	按下时上方通知栏会有 Fn 标识，此时对应的是键盘白色区域的红色功能。
Shift 键	在使用物理键盘输入法时，进行数字、小写字母、大写字母的切换。
音量减+电源键	实现截屏功能。
HOME 键（长按）	调出任务管理器。
启动 APP 及采集键	未在 SurPad 界面时按下，会打开或切换至 SurPad 界面；若是在 SurPad 界面，按下是采集键。
侧键、测量键、F1~F4 键	自定义功能键（在系统设置菜单，可根据用户需要设置）。

**注意：**用户可以根据需要下载输入法到手簿上，在使用过程中若需要切换到

其他输入法，可下拉屏幕点击“更改键盘”，选择需要切换的输入法即可。

### 2.2.3 手簿接口

手簿前端各接口如图 9 所示。



图 9 手簿前端接口

各接口功能说明如表 3 所示。

表 3 手簿接口功能说明

接口	功能
充电口	使用标配充电器充电，不可使用 USB 口充电；充电时机器会保持开机，无法关闭。
串口	与 RTK 设备进行串口通讯连接，设置大电台参数。
USB 接口	可外接 U 盘、键盘、鼠标等设备。

### 2.2.4 TF 卡和 SIM 卡的安装

手簿 TF 卡和 SIM 卡的安装非常方便简单，操作方法如下：

- a. 将电池后盖打开并取下电池；
- b. 在电池仓底部上端贴有卡槽安装标签（如图 10），按照该标签上箭头指示

方向（保持 SIM 卡形状和卡槽安装标签一致）将 SIM 卡插进卡槽下部（如图 10），直到听到“叮”的一声，则 SIM 卡安装完毕。

- c. 取出 SIM 卡时，轻按一下 SIM 卡（“叮”的一声），然后即可直接拔出 SIM 卡。

**注意：**TF 卡的安装和取出方法与 SIM 卡一致，区别在于 TF 卡的位置在卡槽上部（如图 11），另外，也要特别注意其插入方向以及形状应与标签所示保持一致。



图 10



图 11

## 2.2.5 手簿配件

### a. 电池和充电器

锂离子电池充电时长为 4 小时，连续续航时间大于 20 小时。

轻按电池底部按钮，可根据四个指示灯的明灭情况判定电池当前电量（四个灯全亮时表明电池电量在 75%~100%，只有一个灯点亮时表明此时电量不足 25%）。

使用座充可同时充电两块电池，充电过程中座充指示灯显示为红色，充电完

成之后座充指示灯显示为绿色。用户也可以使用适配器对手簿直接充电。该充电器具有过充保护功能。



图 12 手簿电池



图 13 手簿充电器

注意：座充（如图 14）非手簿标准配件，用户可根据需要自行选配。



图 14 手簿座充非标准配件

b. USB 数据线：用于连接手簿和电脑，进行数据传输，如图 15。



图 15 USB 数据线

## 2.3 外挂电台

HX-DU8606T 是一款外置式单发大功率数传电台，防水等级达到 IP67，结构坚固耐用，非常适合在各种天气条件下的野外使用。

### 2.3.1 电台外型

HX-DU8606 电台（如图 16）尺寸为 180mm×140mm×65mm，重约 1.5kg，具备三个 LED、一个数码管和三个按键，方便用户开机，切换信道、功率等级、低电压告警和指示当前工作信道。



图 16 HX-DU8606T 电台

### 2.3.2 电台接口

五针接口：串口数据线接口。

射频接口：为 50 欧姆的 TNC 阴型连接器。

### 2.3.3 功能及操作说明

电台各功能对应的操作如表 4 所示

表 4 功能操作说明

功能	操作
开机	按 ON/OFF 键开机。ON 指示灯显示绿色，表示电压正常，能正常工作。
高低功率切换	按 PWR 键，切换高、低功率。选择高功率，PWR 红色指示灯亮；选择低功率，PWR 指示灯显示绿色。
发射信道切换	按 CHANL 键，“1-8”8 个信道来回切换，长按为快进，数码管显示当前信道号。
信道显示	工作模式：显示“1-8”发射频率信道号。

### 2.3.4 电台配件

表 5 外置电台配件说明

名称	型号	描述
外置电台-接收机 连接电缆	LM.GK185.ABL	外置电台-接收机连接电缆
接收机/外置电台 电源电缆	LM.GK224.AAZ	电瓶 – 接收机/外置电台电源电缆
电台改频线	TC.GK186.ABL	外置电台-接收机连接电缆
托盘	TRB1	
高增益天线	QC430A	430-450MHz，中心频点为 440MHz
铝合金支撑杆		25CM

## 2.4 主机配件介绍

### 2.4.1 仪器箱

S3 II 的仪器箱分为两种：基站仪器箱和移动站仪器箱，它们外观相同，内衬布局也相同。



图 17 基站仪器箱



图 18 移动站仪器箱

## 2.4.2 充电器

S3 II 主机采用内置电池，充电时可使用二针雷莫适配器对主机进行充电，如图 19。



图 19 二针雷莫适配器

## 2.4.3 UHF 差分天线

当主机选用内置电台模式时，需要用到 UHF 差分天线，如图 20。



图 20 UHF 差分天线

UHF 天线有三个型号，分别覆盖三个频段，如表 6 所示

表 6 UHF 天线型号说明

型号	QT410A-1	QT440A-1	QT450A-1
频率(MHz)	410~430	430~450	450~470

## 2.4.4 七芯串口线

七芯串口线一端的七芯串口用于连接主机，另一端的 USB 接口和 DB9 接口分别用于与电脑及手簿进行数据传输，如图 21。



图 21 七芯串口线

#### 2.4.5 其他配件

其他配件包括玻璃支撑杆、手簿托架、连接器、托盘和卷尺等。



图 22 玻璃支撑杆



图 23 手簿托架



图 24 连接器



图 25 托盘



图 26 卷尺

## 第三章 外业测量

### 3.1 静态测量

#### 3.1.1 静态测量简介

采用三台（或三台以上）GNSS 接收机，分别安置测站上进行同步观测，确定测站之间相对位置的 GPS 定位测量。

适用范围：

- 建立国家大地控制网（二等或二等以下）；
- 建立精密工程控制网，如桥梁测量、隧道测量等；
- 建立各种加密控制网，如城市测量、图根点测量、道路测量、勘界测量等；
- 用于中小城市、城镇以及测图、地籍、土地信息、房产、物探、勘测、建筑施工等的控制测量等的GPS 测量，应满足D、E 级GPS测量的精度要求。

#### 3.1.2 静态测量作业步骤

- a. 将三脚架架设在观测点上，接收机设置为静态工作模式架设在基座上，严格对中整平。
- b. 测量天线高。
- c. 记录点名、仪器名、仪器高、开始/结束观测时间、观测时段和卫星数。
- d. 采集静态数据。开机，确认主机为静态模式，主机开始搜星并且卫星灯开始闪烁，达到记录条件时，卫星灯会按照预先设定好的采样间隔闪烁，闪一下表示采集了一个历元。
- e. 数据采集完成之后关闭主机，然后进行数据的传输和内业数据处理，详见《工程测量软件 SurPad 3.0（Android 版本）使用说明书》。

### 3.1.3 GPS 控制网设计原则

- 1) 为保证对卫星的连续跟踪观测和卫星信号的质量，GPS 网点应设置在视野开阔的地方，视场内障碍物的高度角不宜超过 15 度。
- 2) 为减少或者避免电磁波对卫星信号的干扰，测站应远离大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等），附近不应有强烈反射卫星信号的物体（如大型建筑物等）。
- 3) 控制点应选在交通便利，地面基础稳定，易于点位保存，并有利于其他测量手段扩展和联测的地方。

### 3.1.4 数据采集方式

静态数据采集方式有手动启动和自动启动两种。打开手簿中的 SurPad 软件，点击【仪器】-【通讯设置】，选择连接主机的型号，设置通讯方式。这里有蓝牙和 WiFi 两种通信模式可供选择。

#### a. 手动启动

点击【仪器】-【工作模式】，选择【静态模式】，在这里用户可以对静态参数、天线参数以及卫星系统进行设置。

#### b. 自动启动

点击【仪器】进入【工作模式】，选择【静态模式】，在【参数设置】中选择“自动记录静态数据”。设置完成之后，下一次工作时主机开机即可自动启动静态数据采集，无需再重新设置。

## 3.2 RTK 动态测量（电台）

RTK 动态测量（基准站、移动站）根据差分信号传播方式的不同，分为电台模式和网络模式两种。

### 3.2.1 基准站架设

- 1) 把一个三脚架架设在已知点或未知点上，然后让三脚架对中持平并将 S3 II 接收机安装在三脚架的基座上。
- 2) 根据所选择的数据链模式对接收机进行设置。若使用内置电台传输差分信号，将内置电台天线接到接收机的一针接口；若使用外置电台传输差分信号，将外置电台与五针接口连接。
- 3) 开机并把接收机设置到基准站工作模式。

### 3.2.2 启动基准站

打开手簿中的 SurPad 软件，设置好通讯模式之后，点击【仪器】-【工作模式】，选择【基准站模式】，对基准站启动模式、参数、数据链、卫星系统等进行设置。在这里基准站有两种启动模式：

- a. 使用单点坐标

基准站取当前点的近似 WGS-84 坐标作为基站坐标。

- b. 指定基站坐标

用户指定基站坐标值；指定的基站坐标值不能和当前点的准确 WGS-84 坐标差距太大，否则基站不能正常工作。

### 3.2.3 移动站架设

基准站架设好之后，开始架设移动站。

- 1) 首先把手簿托架安装在伸缩对中杆上,把手簿固定在手簿托架上,把接收机固定在伸缩对中杆上。
- 2) 根据您使用的数据链模式安装好内置电台天线或者与外置电台连接。
- 3) 开机并把接收机设置到移动站工作模式。

### 3.2.4 设置移动站

打开手簿上的 SurPad 软件,设置好通讯模式之后,点击【仪器】-【工作模式】,选择【移动站模式】,对数据链、天线参数、卫星系统等进行设置。当数据链选择为内置电台时,需要对电台的通道、频率、协议、功率进行设置。

#### 注意:

1. 如果您想要非常精确的测量(几厘米),我们建议您使用三脚架架设移动站;
2. 当测区范围较大(基站距离大于 4 公里),作业距离远,内置电台不能达到要求时,建议使用外挂大电台连接接收机。
3. 电台模式下,移动站和基准站的频率和协议设置需要保持一致。

## 3.3 RTK 动态测量(网络)

### 3.3.1 基准站和移动站的架设

因为 RTK 网络模式是采用网络模式传输差分数据,与电台模式只是传输方式的不同,所以基站和移动站的架设方式比较相似,由于 S3 II 没有内置网络功能,一般不用于网络基站架设。

### 3.3.2 移动站的设置

打开手簿上的 SurPad 软件,设置好通讯模式之后,点击【仪器】-【工作模

式】，选择【移动站模式】，对数据链、天线参数、卫星系统等进行设置。当数据链选择为“手簿网络”时，用户可以对 IP、端口、接入点等进行设置，也可以通过手簿网络连接服务器做 RTK，利用手簿的网络模块上网，连接服务器后，将收到的差分数据转发给主机，从而实现主机无 SIM 卡也可以做网络 RTK。

## 第四章 WebUI 应用

S3 II 拥有 WebUI 功能，接入 S3 II 内置热点，通过 Web 浏览器操作界面，轻松管理 S3 II。只要您手上有一台带 WiFi 的智能手机、PC 或者手簿，就能够轻松连上 S3 II，并可以进行状态设置信息读取、数据下载和主机设置等。

S3 II 为默认开机自动启动 WiFi。用智能手机/PC/手簿等可以搜索到接收机的热点，热点名称以主机的序列号显示，连接接收机 WiFi（接收机的 WiFi 只能登录网页查看接收机状态和设置模式等，并不具备上网功能）。

连接 S3 II WiFi 后，登录浏览器，在 IP 地址中输入：192.168.10.1。登录时会弹出一个窗口，需要填帐号和密码，默认的帐号和密码是：

**帐号：admin**

**密码：password**

输入账号和密码以后就可以登录 S3 II 接收机的 Web 页面。

### 4.1 位置状态

S3 II 位置状态页面显示了 S3 II 接收机的当前状态，包括位置信息、数据链状态、卫星图表和仪器信息。单击某个模块便可显示出其详细信息，如图 26。



图 27 WebUI 显示的位置信息

## 4.2 设置

设置页面包括工作模式、卫星设置、系统参数、NMEA 消息、查看日志、配置集六个选项。您可以在这里对主机工作模式、卫星系统、系统参数、NMEA 消息进行设置，也可以对日志进行查看和下载，还可以上传、下载、删除以及应用相关配置。单击某个模块便可显示出其详细信息，如图 27。



图 28 选择“卫星设置”进行参数设置

## 4.3 下载

下载页面提供对原始数据和备份数据的下载。单击某个模块便可显示出其详细信息，如图 28。



图 29 备份数据

## 4.4 管理

进行在线升级、仪器注册、修改登录密码、格式化仪器磁盘、自检、恢复出厂设置、重启设备等操作，如图 29 所示。



The screenshot shows the management interface for a Stonex S3II instrument. At the top, a blue header displays the model and serial number: "Stonex S3II s322670301002". On the left, a vertical menu contains four items: "位置状态" (Location Status), "设置" (Settings), "下载" (Download), and "管理" (Management), with "管理" selected. The main content area is divided into several sections:

- 在线升级** (Online Upgrade): Includes a "浏览..." (Browse...) button and an "上传文件" (Upload File) button.
- 仪器注册** (Instrument Registration): Shows an "过期时间" (Expiration Time) of 20170627 and a "注册码" (Registration Code) input field with a "提交" (Submit) button.
- 安全** (Security): Features a checked checkbox for "开启登陆认证" (Enable Login Authentication), followed by input fields for "旧密码:" (Old Password), "新密码:" (New Password), and "确认密码:" (Confirm Password), with a "提交" (Submit) button.
- 格式化仪器磁盘** (Format Instrument Disk): Includes a "确定" (Confirm) button.
- 自检** (Self-check): Includes a "确定" (Confirm) button.

图 30 设备管理界面

### 4.4.1 仪器注册

仪器注册码由 32 位数字和字母组成，您可以通过 WebUI 功能来完成注册，具体步骤如以下。

在 Web UI 的管理页面中，您可以看到“仪器注册”，在注册码那一栏中输入仪器对应的注册码，然后点击提交，仪器将自动完成注册。注册之后，您可以在页面的过期时间看到本次注册的过期时间。

您也可以通过手簿来注册仪器。打开手簿中的 SurPad 软件，连接 S3 II 主机，在 SurPad 页面中点击“关于”将会出现一个菜单，在菜单中您可以看到“仪器注册”。然后点击“仪器注册”，填入对应的注册码即可完成注册。

## 附录 1 S3 II 主机技术指标

型号	S3 II
<b>卫星系统</b>	
卫星系统	GPS/GLONASS/BDS/Galileo
<b>跟踪特性</b>	
通道数	555
GPS	L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5
GLONASS	L1 C/A, L2C, L2P, L3, L5
BDS	B1, B2, B3
Galileo	E1, E5 AltBOC, E5a, E5b, E6
辅助定位	IRNSS L5 SBAS L1, L5 QZSS L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6
L-BAND	TerraStar (可选) RTK ASSIST (可选)
<b>性能指标</b>	
静态测量平面精度	$\pm (2.5\text{mm}+1\text{ppm}) \text{ RMS}$
静态测量高程精度	$\pm (5\text{mm}+1\text{ppm}) \text{ RMS}$
RTK 测量平面精度	$\pm (10\text{mm}+1\text{ppm}) \text{ RMS}$
RTK 测量高程精度	$\pm (15\text{mm}+1\text{ppm}) \text{ RMS}$
SBAS 定位 (典型)	平面精度 < 0.6m 3DRMS
	高程精度 < 1.2m 3DRMS
初始化时间	< 10s
初始化可靠性	> 99.99%
更新速率	标配 5Hz, 最高 50Hz
<b>内存及数据</b>	
内置存储	板载 8G 内存
差分输出	RTCM 2.1/2.3/3.0/3.2, MSM, CMR, CMR+

<b>无线通讯</b>	
蓝牙	内置, V2.0 Class2 / V4.1 LE
WiFi	802.11 b/g
通讯协议	TrimTalk / TrimMark 3 ; SOUTH ; PCC EOT ; GeoTalk
UHF 电台	内置收发一体 : 0.5W/1W(可调) ; 外置发射 : 5W/35W(可调) ; 工作频率 : 410-470MHz。
<b>GNSS 天线特性</b>	
GNSS 天线特性	一体化集成内置天线, 零相位中心差
<b>环境指标</b>	
工作温度	-40°C到+65°C
存储温度	-50°C到+85°C
防水防尘	IP67
跌落	抗 2 米随杆跌落 (混泥土硬地)
防水	水下 1 米浸泡 (30 分钟)
湿度	抗 100%冷凝
<b>物理及电源特性</b>	
使用时间	超过 10 小时。
尺寸	146mm×146mm× 76mm
重量	1.2kg
电池容量	内置不可拆卸电池 7.2V 6800mAh
按键	1 个

以上技术参数以实际产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。

## 附录 2 P9A 技术指标

<b>硬件规格</b>	
尺寸	长 192.0mm 宽 93.5mm 厚 43.0mm
重量	483 克
处理器	高通骁龙, 4 核 1.1GHz
RAM	1GB 高速 DDR3 内存
内存	8GB 板载存储
屏幕	3.7 英寸 Blanview TFT 半透半反屏 480*640VGA 分辨率
电池	24.5Wh 大容量电池; 单电池续航超过 20 小时, 充电 4 小时
按键	全数字字母多功能物理键盘
<b>使用环境</b>	
防护等级	IP67
温度	操作温度 -40°C 到 +65°C 存储温度 -50°C 到 +85°C
湿度	5%-95%RH 非冷凝
跌落	1.2 米水泥地上的胶合板跌落无损伤
<b>数据通讯</b>	
WiFi	802.11b/g/n 无线 WLAN
蓝牙	蓝牙 2.1/蓝牙 4.1 LE 双模
移动网络	2G: GSM/GPRS/EDGE/CDMA95 3G: TD-SCDMA/WCDMA/EVDO 4G: TDD-LTE/FDD-LTE 移动、电信、联通全网通
实时改正	RTCM 2x/3.0/3.1/3.2, CMR, CMR+, RTCA
<b>操作系统</b>	
操作系统	Android 5.1

以上技术参数以实际产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。

### 附录 3 电台出厂设置

电台 8 个通道的频率和端口协议可以通过 Web 页面来更改，操作方便。电台的频率范围是 410MHz-470MHz，用户可以设置需要用到的频率。

通道	频率	协议
1	438.125MHz	Trimtalk 450S
2	440.125MHz	Trimtalk 450S
3	441.125MHz	Trimtalk 450S
4	442.125MHz	Trimtalk 450S
5	443.125MHz	Trimtalk 450S
6	444.125MHz	Trimtalk 450S
7	446.125MHz	Trimtalk 450S
8	447.125MHz	Trimtalk 450S